

МАРКА, МОДЕЛЬ

 Toyota Tundra
Toyota Sequoia

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2022-

ДВИГАТЕЛЬ

 V-3,4 бензин
ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

24.41k

 Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
6 отв.

 Болт М10х90
Шайба гровер 10
Шайба М10
Закладная Г-обр.
2 отв.

 Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
Закладная М8 с усами
2 отв.

 Болт М8х60
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

 При установке на автомобиль
Toyota Sequoia подрезать
защиту КПП отрезным кругом
по металлу с помощью УШМ.

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|------------------|------------|--------|-------------------|
| Болт | М8х30 | 8 шт. | |
| | М8х60 | 2 шт. | |
| | М10х90 | 2 шт. | |
| Шайба усиленная | М8 | 10 шт. | АВС.05.01.000.081 |
| | М10 | 2 шт. | АВС.05.01.000.082 |
| Шайба гровер | 8 | 10 шт. | |
| | 10 | 2 шт. | |
| Планка закладная | М8 с усами | 2 шт. | АВС.05.01.001.044 |
| | М10 Г-обр. | 2 шт. | АВС.05.01.000.018 |
| Защита | ДВС | 1 шт. | |
| | КПП | 1 шт. | |
| Кронштейн | | 1 шт. | |

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Отогнуть аэродинамическую «юбку» и ввернуть на 2-3 оборота 2 болта М8х30.
3. Установить защиту ДВС, заведя переднюю часть защиты под «юбку». Сзади ввернуть на 2-3 оборота болты М8х60 в штатные резьбовые отверстия. Крепеж не затягивать.
4. Установит закладные планки М8 с усами и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х30. Установить кронштейн защиты КПП.
5. Установить защиту КПП, заведя переднюю часть защиты под защиту ДВС. Средние отверстия закрепить болтами М10х90, установив Г-образные закладные сверху на балку. Крепеж не затягивать.
ВНИМАНИЕ! При установке на автомобиль Toyota Sequoia подрезать защиту КПП отрезным кругом по металлу с помощью УШМ (см. стр.1)!
6. Закрепить обе части защиты согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

| Тип болта | Момент затяжки |
|-----------|----------------|
| М6 | 10 Нм |
| М8 | 25 Нм |
| М10 | 45 Нм |

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Установка закладной планки:

