

МАРКА, МОДЕЛЬ

 MITSUBISHI
Pajero Sport(L200)

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2008-06.2016

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ

Все

АРТИКУЛ

14.26k

Защита ДВС

Кронштейн

 Планка закладная
ABC.05.01.001.045
2 отв.

 Болт М8х35
Шайба гровер 8
Шайба УСИЛЕННАЯ М8
2 отв.

 Болт М8х35
Шайба гровер 8
Шайба УСИЛЕННАЯ М8
6 отв.

Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Демонтировать защитные стальные пластины с защиты.
3. Позиция А. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35.
4. Позиция В. Привернуть передний кронштейн болтами М8х35.
5. Позиция С. Установить закладные планки ABC.05.01.001.045.
6. Установить защиту ДВС, закрепив болтами М8х35.
7. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	8 шт. (6 в коробку и 2 прикрутить к защите с пластинами)	
Шайба УСИЛЕННАЯ	М8	8 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Закладная планка	М8х45	2 шт.	ABC.05.01.001.045
Кронштейн		1 шт.	

