

МАРКА, МОДЕЛЬ

Универсальный

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

все

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

ABC.UNI.FB.0001

Кронштейн номерного знака для передних бамперов ABC-Дизайн



Инструкция по монтажу

1. Приложите кронштейн в открытом состоянии к поверхности бампера. (Рис.1.)



Рис.1

2. Убедитесь, что при закрывании кронштейна, он никуда не упирается.
3. Разметьте и просверлите два отверстия $\varnothing 4,5$ мм для крепления кронштейна. (рис.1)
1. Закрепите кронштейн на бампере саморезами из комплекта крепежа.

Комплектация

Деталь	Количество
Кронштейн номерного знака	1
Саморез Torx 6x30	2

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.